Párásítós légtisztító

MCK555AVM-W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PÁRÁSÍTÓS LÉGTISZTÍTÓ

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
- A biztonsági előírásokat minden esetben tartsa be.
- Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.

FONTOS

Ez a magyar nyelvű, tömörített kiadás az angol 3P788551-1 útmutató tartalmát foglalja össze.
Biztonsági vagy szervizkérdés esetén az eredeti gyártói dokumentáció az irányadó.

Tartalom

1. Biztonsági előírások
2. Használati óvintézkedések
3. A készülék részei és kijelzői
4. Üzembe helyezés
5. Alapvető működtetés
6. Üzemmódok
7. Speciális beállítások
8. Karbantartás
9. Hibaelhárítás és GYIK
10. Műszaki adatok és cserealkatrészek

Modell	MCK555AVM-W, padlón álló párásítós légtisztító.

1. Biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS Az előírások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Tápegység és hálózati kábel

- Ne húzza ki a hálózati csatlakozót működés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.
- Kizárólag 220-240 V / 50 Hz vagy 220-230 V / 60 Hz hálózaton használja.
- Ne sértse meg, ne hajlítsa, ne csavarja és ne terhelje a kábelt. Sérült kábellel a készülék nemhasználható.
- A csatlakozót teljesen dugja be az aljzatba, és rendszeresen portalanítsa száraz ruhával.
- Tisztítás, mozgatás vagy vízfeltöltés előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.

Tiltott használat

- Ne használja gyúlékony gáz, olajköd, korróziós gáz vagy fémpor közelében.
- Ne használja fürdőszobában, fröccsenő víznek kitett vagy instabil helyen.
- Ne helyezzen tárgyat vagy ujjat a levegőnyílásokba, és ne öntsön vizet a készülékre.
- Ne használjon klórtartalmú, savas, gyúlékony vagy oldószeres tisztítószert.
- Ne szerelje szét és ne javítsa házilag. Meghibásodás esetén forduljon a vásárlás helyéhez.

Használat közben

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott képességű személyek csak megfelelő felügyelettelvagy oktatással használhatják.
- Ne igya meg a tartály vizét, és ne adja állatoknak vagy növényeknek.
- Égéssel működő fűtőberendezés mellett rendszeresen szellőztessen. A készülék nem távolítja el aszén-monoxidot.
- A párásító tartályába naponta friss csapvizet töltsön. A tálcában maradt vizet naponta öntse ki.
- Rendellenes szag, hang, túlmelegedés vagy deformáció esetén azonnal kapcsolja ki, húzza ki és kérjenszervizt.

Üzemi környezet	Légtisztítás: 1-40 °C. Párásítás és légtisztítás: 1-35 °C.

Mozgatás

- Mozgatás előtt kapcsolja ki, húzza ki, és ürítse ki a víztartályt és a párásító tálcát.
- A készüléket csak a kijelölt két fogantyúnál tartsa. Ne emelje a víztartály vagy a párásító tálcafogantyújánál.
- A görgőkkel lassan mozgassa, mert egyes padlófelületek megkarcolódhatnak. Használatkor rögzítse afékezhető görgőket.

2. Használati óvintézkedések

Elhelyezés

- A mennyezettől legalább 100 cm, a falaktól legalább 30 cm távolságot tartson.
- Stabil, vízszintes felületre helyezze, ahol a légáramlás a teljes helyiséget eléri.
- TV-től és rádiótól tartson legalább 2 m távolságot.
- Óvja közvetlen napfénytől, fűtőberendezés közvetlen légáramától és erős elektromágneses tértől.
- Ne takarja el a levegő be- és kiömlőnyílásait.
- A készülék 2000 m feletti tengerszint feletti magasságon nem használható.

Párásítóvíz

- Kizárólag tiszta csapvizet használjon.
- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet, aromás olajat, vegyszert, tisztítószert, hipoklórossavas vizet,ásványvizet, lúgos ionizált vizet vagy kútvizet.
- Fagyveszély esetén ürítse ki a tartályt és a tálcát.
- Ha nem használ párásítást, ürítse ki és szárítsa meg a vízzel érintkező részeket.

Streamer és aktív plazmaion	Működés közben csekély mennyiségű ózon miatt enyhe szag jelentkezhet. A készülék nem távolít el minden mérgező anyagot a dohányfüstből, és a folyamatosan keletkező szagokat sem képes teljesen megszüntetni.

3. A készülék részei és kijelzői

Fő rész	Funkció
Kezelő- és kijelzőpanel	Be-/kikapcsolás, ventilátor, üzemmód, párásítás és állapotjelzések
Levegőkimenet / rács	A tisztított levegő kibocsátása
Levegőbemenetek	Elöl és két oldalon
Por-/PM2.5-érzékelő	Apró és nagyobb porrészecskék érzékelése
Szagérzékelő	Dohány-, főzési, állati, penész- és egyéb szagok érzékelése
Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő	A beltéri környezet felügyelete
Streamer egység	A szennyezőanyagok kezelését támogató kisülés
Aktív plazmaion egység	A levegőkimenet belsejében
Víztartály / párásítótálca	A párásítás vízellátása
Előszűrő	A nagyobb szennyeződések felfogása
Elektrosztatikus HEPA-szűrő	Finom por és pollen összegyűjtése
Szagtalanító szűrő	Szagok csökkentése
Párásítószűrő egység	Párologtatásos párásítás

Jelzőlámpák

- Vízellátás: pirosan világít, ha kifogyott a víz. Alapbeállításban 5 percenként jelez, körülbelül 1 órán át.
- Gyermekzár: narancssárgán világít, amikor a gombkezelés korlátozott.
- Ventilátor: Csendes / Alacsony / Standard / Turbó.
- Páratartalom-beállítás: Alacsony / Standard / Magas.
- Por és PM2.5: zöld / narancs / piros jelzés a levegő terheltségétől függően.
- HUM monitor: 30-70% között, 10%-os lépésekben mutatja a hozzávetőleges páratartalmat.
- Streamer: kéken világít, amikor a Streamer működik.

4. Üzembe helyezés

Tartozékok ellenőrzése

- Távirányító és tartó
- Szagtalanító szűrő
- 4 görgő, ebből 2 fékezhető, valamint 8 rögzítőcsavar
- Használati útmutató

Összeszerelés és előkészítés

1. Fektesse a készüléket úgy, hogy az eleje felfelé nézzen. Szerelje fel a fékezhető görgőket az elsősarkokra, a másik kettőt hátulra.
2. Vegye ki a víztartályt és a párásítótálcát.
3. Oldja ki és emelje ki a szagtalanító szűrőegységet. Vegye ki a szűrőt a tasakból, helyezze a keretbe,majd zárja vissza az egységet.
4. Tegye vissza a párásítótálcát és a víztartályt.
5. Helyezze fel a távirányító tartóját, majd húzza ki az elem szigetelőlapját. A távirányító CR2025 elemmel működik.
6. Párásításhoz töltse meg a 2,7 literes tartályt friss csapvízzel. A kupakot szorosan zárja le, fordítsa mega tartályt és ellenőrizze, hogy nem szivárog.
7. Tiszta, szagmentes levegőnél csatlakoztassa a hálózathoz, mert az első percben áll be a szagérzékelőreferenciaértéke.

Távirányító	Maximális hatótávolság körülbelül 6 m, közvetlen rálátással.

5. Alapvető működtetés

Légtisztítás

- Nyomja meg a BE/KI gombot a távirányítón vagy a készüléken.
- A készülék bekapcsoláskor az utoljára használt beállításokkal indul.
- Ha korábban a párásítás aktív volt, az is automatikusan elindul. Csak légtisztításhoz kapcsolja ki apárásítást, és ürítse ki a tartályt és a tálcát.

Párásítás és légtisztítás

- Töltse fel a víztartályt, kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a HUM ON/OFF gombot.
- Kizárólag párásító működés nem választható: a légtisztítás mindig aktív.
- A tartály és a tálca vizét naponta cserélje. A tálcában maradó vizet minden feltöltéskor öntse ki.
- A párásítás párologtatásos, ezért látható gőz vagy köd nem keletkezik.

Páratartalom és légáramlás

Beállítás	Célérték / működés
Alacsony	Kb. 40% relatív páratartalom
Standard	Kb. 50% relatív páratartalom
Magas	Kb. 60-70% relatív páratartalom
Csendes	Alváshoz javasolt, gyenge légáramlás
Alacsony	Mérsékelt légáramlás
Standard	Általános használat
Turbó	Gyors tisztítás, például takarítás közben

6. Üzemmódok

Üzemmód	Leírás
AUTO FAN	A légszennyezettség és páratartalom alapján automatikusan szabályozza a légáramlást.
ECONO	Energiatakarékos működés Csendes és Alacsony fokozat között. Tiszta levegőnél a ventilátor időszakosan megállhat.
ANTI-POLLEN	Ötpercenként vált Standard és Alacsony fokozat között, hogy a pollent még leülepedés előtt felfogja.
MOIST	A torok és bőr kiszáradása ellen automatikusan magasabb páratartalmat tart fenn. Nagy beltéri-kültéri hőmérséklet-különbségnél páralecsapódás fordulhat elő.

Gyermekzár és kijelzőfény

- Gyermekzár: a távirányító LOCK gombját tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig. Feloldáshozismételje meg. Áramtalanításkor a zár kikapcsol.
- Fényerő: a BRIGHTNESS gombbal válthat Világos, Halvány és Ki beállítás között. A BE/KI és a vízellátáslámpája teljesen nem kapcsolható ki.

7. Speciális beállítások

Funkció	Lehetőségek	Megjegyzés
Streamer teljesítmény	Normál / Alacsony	Alacsony beállításnál a szagtalanító teljesítmény csökkenhet.
Aktív plazmaion	Be / Ki	Kikapcsolva a por- és szageltávolítás tovább működik.
Por-/PM2.5-érzékenység	Alacsony / Normál / Magas	A gyári beállítás Normál.
ECONO felügyeleti mód	Be / Ki	Kikapcsolva a ventilátor nem áll le felügyeleti üzemre.
AUTO FAN tartomány	Normál / Alacsony	Alacsonynál kisebb a maximális légáramlás és a zaj.
Légáramlás vízhiánynál	Csendes / Nincs korlátozás / Ventilátor leáll	A gyári beállítás Csendes.
Vízhiányjelző hang	Ismétlés / Egyszer / Ki	A hibajelző hang nem kapcsolható ki.

Beállítási elv	A speciális beállítások többsége a készülék és a távirányító gombjainak több másodperces együttes nyomva tartásával érhető el. A részletes gombkombinációkat az eredeti angol kézikönyv 21-26. oldala tartalmazza.

8. Karbantartás

FIGYELMEZTETÉS Karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.

Alkatrész	Gyakoriság	Módszer
Készülékház	Szükség szerint	Puha, nedves ruhával törölje. Ne mossa vízzel.
Előszűrők	Kb. 2 hetente	Porszívózza, szükség esetén vízzel mossa, árnyékban szárítsa.
Por-/PM2.5-érzékelő	Porosodáskor; lencse kb. 3 havonta	Porszívó és száraz fültisztító pálca.
Víztartály	Minden feltöltéskor	Kevés vízzel öblítse és rázza át.
Párásítótálca	Minden feltöltéskor / havonta	Ürítse ki; havonta vízzel tisztítsa.
Párásítószűrő	Hetente / havonta	Vízben áztatás; szag vagy vízkő esetén szódabikarbóna, citromsav vagy citromlé.
Szagtalanító szűrő	Szükség szerint	Porszívózza; szag esetén 1 napig árnyékban szellőztesse. Ne mossa vízzel.
HEPA porszűrő	Kb. 10 évente csere	Ne mossa és ne porszívózza.

Párásítószűrő tisztítása

- Általános tisztítás: langyos, legfeljebb 40 °C-os vagy szobahőmérsékletű vízben áztassa.
- Savanyú szag: 2 evőkanál szódabikarbóna 1 liter vízhez, 30-60 perces áztatás.
- Vízkő vagy barnás/fehér lerakódás: 2 evőkanál, körülbelül 20 g citromsav 3 liter vízhez, körülbelül 2órás áztatás.
- Alternatíva: 1/4 csésze 100%-os, rostmentes citromlé 3 csésze vízhez.
- Erős szennyeződés: konyhai semleges mosogatószerrel 30-60 perc, majd még 1 óra tiszta vízben.
- A szódabikarbónát ne keverje citromsavval vagy citromlével. Minden alkatrészt alaposan öblítsen ki.

Hosszabb használaton kívüli időszak

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ürítse és tisztítsa ki a tartályt, tálcát és a vízzel érintkező részeket.
- Árnyékos helyen teljesen szárítsa meg az alkatrészeket.
- A nyílásokat takarja le por ellen, és a készüléket száraz helyen, állítva tárolja.

9. Hibaelhárítás és GYIK

Jelenség	Ellenőrzés / megoldás
A készülék nem indul	Ellenőrizze a távirányító elemét, az alkatrészek megfelelő behelyezését és a hálózati csatlakozást. Hirtelen feszültségingadozás után várjon legalább 5 másodpercet.
Hangos működés	Tisztítsa meg az előszűrőt, ellenőrizze a HEPA-szűrő behelyezését és a nyílások szabadságát.
Sistergő hang	A Streamer kisülés normál hangja lehet. Szükség esetén állítsa a Streamert Alacsony fokozatra.
A vízjelző feltöltés után is világít	Tolja be teljesen a tálcát, és ellenőrizze, hogy az úszó szabadon mozog.
Por-/PM2.5-lámpa narancs vagy piros	Tisztítsa meg az érzékelő levegőbemenetét és lencséjét, valamint az előszűrőt.
Gyenge légtisztítás	Biztosítsa a szabad légáramlást és tisztítsa meg az előszűrőt. Erős vagy folyamatos szagforrásnál szellőztessen.
Nem párásít	Kapcsolja be a párásítást, ellenőrizze a vízszintet, a tálca és a szűrő helyzetét, majd tisztítsa meg a vízköves párásítószűrőt.
Nem látható gőz	Normális: a készülék párologtatással párásít, látható gőz nélkül.
Víz kerül a padlóra	Ellenőrizze a tartálykupakot, a készülék függőleges helyzetét és a párásítószűrő vízkövességét.
A ventilátor időnként leáll	ECONO felügyeleti módban normális. Vízhiánynál a beállítástól függően szintén leállhat.

Gyakori kérdések

- Mosható vízzel a HEPA porszőrő? Nem. Víz és porszívó használata is károsíthatja.
- Mosható vízzel a szagtalanító szűrő? Nem. Porszívózza, vagy szellőztesse árnyékban.
- Folyamatosan működtethető? Igen, de rendszeres leállítás és karbantartás szükséges.
- Mennyi a párásítószűrők és az ezüstion-kazetta várható élettartama? Megfelelő használat mellettkörülbelül 10 év.
- Miért hűvös a kifújt levegő párásításkor? A párologtatás hőt von el a beszívott levegőtől.
- Van Wi-Fi vagy alkalmazásvezérlés? A modell nem rendelkezik Wi-Fi- vagy alkalmazásvezérléssel;infravörös távirányítóval kezelhető.

10. Műszaki adatok és cserealkatrészek

Jellemző	Érték
Modell	MCK555AVM-W
Tápellátás	1 fázis, 220-240 V / 50 Hz; 220-230 V / 60 Hz
Légtisztítás fogyasztása	Turbó 56 W; Standard 17 W; Alacsony 10 W; Csendes 7 W
Párásítás + légtisztítás	Turbó 58 W; Standard 19 W; Alacsony 14 W; Csendes 9 W
Hangnyomásszint	Turbó 53; Standard 39; Alacsony 29/33; Csendes 20 dB(A)
Légszállítás - légtisztítás	330 / 192 / 120 / 54 m³/h
Légszállítás - párásítás	330 / 192 / 144 / 54 m³/h
Párásítási teljesítmény	Max. 500 ml/h, 20 °C és 30% RH mellett
Ajánlott terület	41 m² JEM1467 szerint; max. 82 m² NRCC-54013 átszámítás szerint
CADR	320 m³/h
Méretek	700 x 270 x 270 mm (magasság x szélesség x mélység)
Tömeg	9,5 kg üres víztartállyal
Víztartály	Kb. 2,7 liter
Tápkábel	1,8 m

Cserealkatrészek

Alkatrész	Modell	Javasolt csere
Elektrosztatikus HEPA porszőrő	BAFP500A	Kb. 10 évente, használattól függően
Párásítószűrők, keret nélkül, 2 db	KNME109A4E	Kb. 10 évente, használattól függően

Hulladékkezelés

A készüléket és a távirányító elemét ne helyezze vegyes háztartási hulladékba. A helyi és országos előírások szerinti elektronikai és elemgyűjtő pontot használja.

Dokumentumazonosító: az eredeti angol 3P788551-1 útmutató alapján.